Découvrir votre téléphone

Afficheur et touches afficheur

Comporte 2 lignes et plusieurs pages donnant des informations sur votre correspondant et les fonctions accessibles par les touches associées aux lignes de l'écran.



Lun 15 Juin 16:30 RéemNr Ris Uermu Rdo IntApp

4

@ O S D F G H J K L M û

Placer les étiquettes des touches programmables Vous disposez d'étiquettes imprimées livrées avec le poste,

à placer sous les touches programmables.

Soulevez le bas du poste.

Soulevez le cache bloc de touches.

Placez votre étiquette imprimée.

Remettez le cache en place en insérant d'abord la partie haute puis appuvez sur le bas du poste



Touches programmables et icones

Pour appeler un correspondant, activer un service ou gérer vos appels.

À chaqune de ces touches sont associées des icones : Icones de communication

Appel en cours (clignotant). Communication en cours.

Communication en attente.

Communication en garde commune.

Icones de fonction

Fonction activée.

Fonction nécessitant une action.

Occupation du poste ou d'une ligne.

Certaines touches de fonction sont pré-programmées :

Renvoyer les appels vers un autre destinataire.

Accéder aux différents services de messagerie. TH Accéder à votre répertoire personnel

ISDN Appeler un correspondant Numéris.

Transférer un appel vers un autre poste. Activer la fonction "Appel par nom".

Touches audio :

Pour partager une conversation.

 Diminuer le volume du haut-parleur ou du combiné. ★ Augmenter le volume du haut-parleur ou du combiné

Secret, pour vous isoler de votre correspondant.

Interphonie, pour répondre à un appel interne sans avoir à décrocher votre combiné.

A Mains libres, pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher.





Pour terminer un appel ou une programmation.

Clavier alphabétique

Glissé sous le poste, il permet l'appel par le nom, la messagerie let la programmation. L'ouvrir par une pression sur le dessus.

COMPRENDRE VOTRE POSTE

Clavier alphabétique pour l'appel par le nom



Taper directement le nom de votre correspondant : un nom s'affiche suivi de son n° d'ordre dans une liste.

Les touches afficheur suivantes vous sont proposées :



affichage du affichage du dans la liste

Envoi nour établir

l'appel quand

le nom convient

RÉGLER VOTRE POSTE

Régler le contraste de l'écran ou des icones









Choisir la sonnerie ou régler son volume

Verrouiller/déverrouiller votre poste

Out

verrouiller



appuls successifs







Choisir la langue

code

personnel

(4 chiffres)

1515 par défaut

Non

déverrouilles















Mémoriser un numéro ou être rappelé

votre correspondant Mémo M* ne répond pas





TÉLÉPHONER

raccrocher

le nº de votre

correspondant

■ Collectif

pour appeler

par le nom

appuver sur une numéroter touche d'appel directement

■ Pour terminer une conversation

0155667000

Alcatel

nom du correspondant

ou onératrice

n° abrégé

■ Pour établir un appel

mains libres

mains libres

touche 0

Appeler à l'intérieur de l'entreprise

n° de noste

Appeler par le répertoire

touche associée au

correspondant souhaité

Appeler à l'extérieur de l'entreprise

décrocher

décrocher

programmée

"N° externe"

touche d'appel

programmée "Nº de poste"

■ Personnel

■ Pour répondre





Tableau des codes La mise en œuvre d'une fonction se fait par l'entrée de son code sur le clavier de numérotation.

Fonctions	Code	Votre	Fonctions	Code	Votre
Allocation de ligne			Numéros abrégés collectifs	8000	
Allocation de ligne				à 8399	
et rappel de taxation			Ouverture de porte	87	
Annulation du double-appel	2		Parcage/reprise de parcage	65	
Annulation d'un rappel automatique	74		Passage en programmation Prise du faisceau principal	70 0	
Annulation du renvoi	799		Prise du laisceau principal Prise des faisceaux	300	
"Faire suivre ses appels"			Prise des faisceaux secondaires	à 334	
Annulation de tout renvoi	790		Protection d'une	78	
Appel boite vocale			communication		
Appel des groupements	500		Rappel automatique	63	
	à 525		si poste occupé	ou #	
Appel des postes	100 à 227		Rappel de taxation	84	
A	a 227		Recherche de personne	7	
Appel des postes opérateurs Code affaire	9		Réémission du demier n° (bis)		
Conférence	4		Remplacement d'un poste	877	
			Renvoi des appels	795	
Consultation d'appel en attente	60		de groupement Renvoi immédiat	791	
Coupure calibrée	62		Renvoi sélectif	85	
Déplacement d'un poste	878		Renvoi sur la recherche	794	
Entrée en tiers	5		de personne	/94	
Faire suivre ses appels	798		Renvoi sur occupation	792	
Groupes de diffusion	*2		Réponse à la sonnerie	73	
	à *9		générale		
Heure de rendez-vous (programmation)	60		Réponse à une recherche de personne	76	
Interception d'appel de groupe	72		Retour dans le groupement	797	
Interception d'appel de poste	71		Sortie de groupement	796	
Messagerie écrite	67		Substitution (code affaire)	66	
(rappel différé)			Surnumérotation FV	61	
Messagerie vocale	68		Va-et-vient	3	
(codes réservés)	et 69		Verrouillage/déverrouillage	75	
Ne pas déranger	793				

Votre poste vous permet d'accéder à un ensemble de fonctions dépendant de la version ou de la configuration de votre système.

Vous pouvez programmer vos touches et imprimer de nouvelles étiquettes. Référez-vous au quide d'installation ou contactez votre distributeur.

Nº de noste : N° de fax : N° de GSM :

Adresse e-mail:

Alcatel Business Systems se réserve le droit, dans l'intérêt de sa clientèle, de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex R.C. Paris 602 033 185

*ALCATEL 4200

Réf.: 3AK19038 FRAA Ed. 01

TRAITER PLUSIEURS APPELS

Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant,



numérnter taper directement touche d'appel les deux premières lettres du nom

Recevoir un second appel

En communication, un second correspondant cherche à vous joindre.



nom de l'appelant touche d'appel pendant 3 secondes dont l'icone clignote

Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste,



nº du poste destinataire

Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, un deuxième correspondant est en attente. Pour le reprendre



associée à l'icone

Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente. ■Conf



annuler la conférence et reprendre votre premier correspondant



PERSONNALISER VOTRE POSTE

Programmer votre code personnel

Le code par défaut de votre poste est 1515.



Modifier la valeur associée à une touche



Programmer votre répertoire personnel





TRAVAILLER EN ÉQUIPE

une fouche

afficheur

Intercepter un appel



D'un autre poste qui sonne D'un poste de votre groupement



du correspondant

nº du noste "Interception de groupe" aui sonne

touche programmée

Devenir destinataire des appels d'autres postes







Répondre à la sonnerie générale

En cas d'absence de l'opératrice, pour répondre aux appels externes qui lui sont destinés.



Appeler un correspondant sur son haut-parleur

Si vous êtes autorisé, vous pouvez "décrocher" son poste à distance.



Filtrer vos appels



touche programmée "Filtrage"

Envoyer un message écrit à vos correspondants

■ En interne







saisir le nº du message souhaité

salsir un message le message avec le clavier alphabétique

■ En externe via Numéris



opérer comme pour un correspondant interne

même touche

pour annuler

nº du destinataire

EN VOTRE ABSENCE - A VOTRE RETOUR

Renvover les appels vers un autre poste



nº du destinataire

Renvover les appels vers une messagerie vocale (option)



"Messagerie vocale"

touche programmée n° de votre messagerie

Faire suivre vos appels à partir d'un autre poste

Sur le poste où vous souhaitez recevoir vos appels



nº de votre poste

Annuler tous les renvois



Consulter les messages

Le voyant lumineux de votre poste indique la présence de messages.

■ Messages écrits





afficher le nombre de messages reçus



revenir suivant précédent

lire le au message message

l'auteur message du message

Appel

ou <u>Efface</u>

offacer le

Messages vocaux (option)





suivre les instructions du quide parlant



ALCATEL



GUIDE RAPIDE